

# Descubra a Diferença

## Microsoft® Hardware

# Manual do Usuário

## Xbox 360 Controller for Windows

Obrigado por escolher o Xbox 360 Controller for Windows. O controle possui uma porta de expansão integrada/para jogar e conversar usando um fone de ouvido (vendido separadamente) e feedback por vibração ajustável e controlado por software.

O Xbox 360 Controller for Windows deve ser usado com a maioria dos computadores baseados no Microsoft® Windows® XP ou superior ou ainda com o Xbox 360™, sistema de videogame e entretenimento.



## CONFIGURAR O XBOX 360 CONTROLLER FOR WINDOWS

### Instale o software do Xbox 360 Controller for Windows

O software do Xbox 360 Controller for Windows habilita o controle a funcionar com o seu PC rodando Windows XP. No software do Xbox 360 Controller for Windows, você também encontrará o contrato da licença de uso para usuário final (EULA) e a garantia limitada.

### NOTA

Primeiramente, você precisa instalar o software que acompanha o Xbox 360 Controller for Windows antes de conectá-lo e/ou usá-lo.

### Para instalar o software:

1 Insira o CD do Xbox 360 Controller for Windows no drive de CD de seu computador. Se a tela de instalação não aparecer automaticamente:

- Clique em Iniciar e em seguida em Executar.
- Digite [drive]:setup. Por exemplo, se o drive do seu disco for E, digite e:setup.

2 Na tela de instalação, selecione Install e então siga as instruções da tela de instalação. Se for solicitado, reinicie o computador.

## Leia antes estas advertências

### ▲ Antes de usar o produto

Antes de usar o produto, leia este manual e os manuais do console Xbox 360, para obter informações importantes sobre segurança e proteção da sua saúde. Garde todos os manuais para referência futura. Para obter mais informações, ligue para o atendimento ao cliente Microsoft (consulte "Se precisar de ajuda adicional").

Antes de usar este controle com um computador que executa o Windows, você deve instalar o software Xbox 360 Controller for Windows (incluso neste embalagem). A licença de uso deste software, bem como as informações sobre a garantia limitada deste acessório, está incluída no software do Xbox 360 Controller for Windows. Para últimas informações e atualizações de uso do Xbox 360 Controller for Windows, acesse <http://www.microsoft.com/hardware> ou [www.windowsgaming.com](http://www.windowsgaming.com).

### ▲ Avisos importantes para a sua saúde sobre a execução de videogames

#### Crises convulsivas fotossensíveis

Uma porcentagem muito pequena de pessoas pode sofrer crises convulsivas quando exposta a determinadas imagens visuais, incluindo luzes ou padrões piscantes que podem aparecer em videogames. Mesmo indivíduos sem histórico de convulsões ou epilepsia podem ter um problema não diagnosticado que provoca essas "crises epilépticas fotossensíveis", enquanto assistem a videogames. Essas crises podem ter diferentes sintomas, como náuseas, alterações da visão, contrações do olho ou da face, espasmos ou tremores de braços ou pernas, desorientação, confusão ou perda temporária da consciência. As crises também podem causar perda da consciência ou convulsões que resultem em ferimentos decorrentes de queda ou colisão com objetos próximos. Caso sinta algum desses sintomas, pare de jogar imediatamente e consulte um médico. Os pais devem observar a possível presença desses sintomas em seus filhos ou perguntar a eles se os sentem – crianças e adolescentes são mais propensos a sofrer essas crises do que adultos. O risco de crises de epilepsia fotossensível pode ser reduzido tomando-se as seguintes precauções:

- Sentar mais afastado da tela da TV.
- Usar uma tela de TV menor.
- Jogar em um ambiente bem iluminado.
- Não jogar quando estiver com sono ou cansado.

Caso você ou algum parente tenham histórico de convulsões ou epilepsia, consulte um médico antes de jogar.

#### Distúrbios musculosqueléticos

O uso de controles de jogo, teclados, mouse ou outros dispositivos de entrada eletrônicos pode estar associado a lesões e distúrbios graves. Ao jogar videogames, como em várias outras atividades, é possível que você sinta dores ocasionais nas mãos, braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. Entretanto, se tiver sensações persistentes ou recorrentes de desconforto, dor, palpitação, formigamento, amortecimento, ardor intenso ou rigidez, NÃO IGNORE ESSES SINAIS DE ALERTA: CONSULTE IMEDIATAMENTE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE QUALIFICADO, mesmo que os sintomas ocorram quando você não estiver jogando um videogame. Esse tipo de sintoma pode estar associado a lesões dolorosas e às vezes permanentemente incapacitantes ou a afecções nos nervos, músculos, tendões, vasos sanguíneos e outras partes do corpo. Os distúrbios musculosqueléticos (DMEs) incluem síndrome do túnel do carpo, tendinite, tendossinovite, síndromes da vibração e outros males. Embora os pesquisadores ainda não possam responder a várias perguntas sobre DMES, há consenso no sentido de que vários fatores podem estar associados à sua ocorrência, entre os quais problemas médicos e físicos, estresse (e o modo como lida com o estresse), estado de saúde geral e como o indivíduo posiciona e usa o corpo durante o trabalho e outras atividades (incluso jogar um videogame). Alguns estudos sugerem que o tempo dedicado à execução de uma atividade também seja um desses fatores. Algumas diretrizes que podem ajudá-lo a trabalhar e jogar com maior conforto, e possivelmente reduzir o risco de sofrer um DME, podem ser encontradas no guia para jogar de modo saudável (em inglês), em [www.xbox.com](http://www.xbox.com). Essas diretrizes abordam temas como:

- Adotar posturas corporais cômodas e não prejudiciais.
- Manter relaxadas as mãos, os dedos e outras partes do corpo.
- Fazer intervalos.
- Desenvolver um estilo de vida saudável.

Caso tenha dúvidas sobre como o seu estilo de vida, as suas atividades ou os seus problemas médicos ou físicos podem estar relacionados aos DMES, consulte um profissional de saúde qualificado.

Para informações sobre as últimas atualizações de software do Xbox 360 Controller for Windows software, acesse

<http://www.microsoft.com/hardware> ou  
<http://www.windowsgaming.com>.

### Conectar o controle a um PC

Depois de instalar o software do Xbox 360 Controller for Windows, insira o conector do cabo do controle em uma das portas USB de seu computador. Para desconectar, puxe o conector do cabo do controle para fora. Lembre-se de puxar o conector, não o cabo.

Após instalar o software Xbox 360 Controller for Windows e conectar o controle a uma porta USB do computador, você pode verificar se o controle está funcionando selecionando Controladores de Jogo, no painel Controladores do Windows. Consulte o manual do jogo para verificar se um jogo específico funciona com o Controle Xbox 360.

### Conectar o controle ao console Xbox 360

O Xbox 360 Controller for Windows também funciona no Xbox 360 sistema de videogame e entretenimento. Para conectar o Xbox 360 Controller for Windows ao console, insira o conector do cabo do controle em uma das portas USB localizadas na face frontal do console. Para desconectar, puxe o conector do cabo de controle para fora. Lembre-se de puxar o conector, não o cabo.

### NOTA

Não encoste os dedos ou objetos metálicos nos terminais do cabo do controle. Isso pode danificar o controle ou o console.

### Ligar e desligar o console

Para ligar o console Xbox 360 usando o controle, pressione o botão Start ou o botão Painel Xbox. Para desligar o console usando o controle, mantenha o botão Painel Xbox pressionado durante três segundos e, em seguida, confirme que deseja desligá-lo. Você também pode ligar ou desligar o console pressionando o botão liga/desliga, localizado na face frontal do console.

### LIMPANDO O CONTROLE

Limpe somente com um pano seco ou levemente umedecido. O uso de produtos de limpeza ou tentativas de limpar os conectores pode danificar o controle.

## USAR O CONTROLE



### Botão Painel Xbox

#### NOTA

O botão Painel Xbox não tem nenhuma função quando o Controle Xbox 360 é usado com um PC baseado no Windows.

O botão Painel Xbox, localizado no centro do controle, põe a experiência Xbox 360 ao alcance dos seus dedos. Pressione o botão Painel Xbox para ligar o console. Com o console ligado, pressione o botão Painel Xbox para ter acesso imediato ao Painel Xbox. Para desligar o console, mantenha o botão Painel Xbox pressionado durante três segundos e confirme, em seguida, sua seleção.

#### Anel de Luz

Dividido em quatro quadrantes, o Anel de Luz encontra-se em volta do botão Painel Xbox do controle e do botão liga/desliga do console. Quando você conecta um controle ao console, ele é atribuído a um quadrante específico que brilha em verde para indicar o número e a posição do controle. Cada controle subsequente conectado ao console (no máximo quatro) é atribuído a um quadrante adicional.

#### NOTA

O Anel de Luz indica o número e a posição para todos os jogos Xbox 360, mas somente alguns jogos para Windows possuem essa característica.

#### Porta de expansão

A porta de expansão (com conector de áudio de 2,5 mm) permite conectar ao controle dispositivos de expansão, como o Fone de Ouvido Xbox 360 (vendido separadamente). Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do dispositivo de expansão do controle.

#### COPYRIGHT

As informações neste documento, incluindo URLs e outras referências a sites da Internet, podem ser alteradas sem aviso. A menos que outra fonte seja mencionada, as companhias, organizações, produtos, nomes de domínio, endereços de e-mail, logotipos, pessoas, lugares e eventos de exemplo mencionados aqui são fictícios e nenhuma associação com uma companhia, organização, produto, nome de domínio, endereço de e-mail, logotipo, pessoa, lugar ou evento real é intencional nem deve ser inferida. A conformidade a todas as leis de propriedade intelectual é de responsabilidade do usuário. Sem restringir os direitos protegidos como propriedade intelectual, nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada ou introduzida em um sistema de recuperação, ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio (eletrônico, mecânico, por fotocópia ou gravação ou outros), ou para qualquer propósito, sem a permissão expressa por escrito da Microsoft Corporation. A Microsoft pode ter patentes, solicitações de patentes, marcas comerciais, copyrights ou outros direitos de propriedade intelectual cobrindo o assunto deste documento. Exceto como expressamente definido em um contrato de licença escrito da Microsoft, o fornecimento deste documento não confere nenhuma licença a essas patentes, marcas comerciais, copyrights ou outra propriedade intelectual. © 2006 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, os logotipos Xbox e o logotipo Xbox Live são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

#### ▲ Perda de audição

A exposição prolongada a volumes altos enquanto se usa um fone de ouvido pode resultar em perda auditiva temporária ou permanente. Alguns fones de ouvido não aprovados de outros fabricantes podem produzir níveis de som mais altos do que os dos Fones de Ouvido Xbox 360 aprovados.

#### ▲ Não tente consertar

Nunca tente desmontar, consertar ou modificar o console Xbox 360, a alimentação de energia ou os acessórios. Isso pode representar risco de lesões graves ou morte, decorrentes de choque elétrico ou fogo, além de anular a garantia.

#### ▲ Conector de segurança



O cabo do controle tem um conector de segurança criado para reduzir o risco de queda do console Xbox 360 ou do computador quando o cabo for puxado.

A queda do console ou do computador sobre alguém, principalmente sobre crianças, poderá causar ferimentos graves. Para reduzir o risco de ferimentos ou de danos ao console ou ao computador, é importante usar o controle e o conector de segurança corretamente. De modo geral, use o conector do controle, não o conector de segurança, para conectar e desconectar o controle. Se o conector de segurança se desconectar, basta reconectá-lo alinhando as ranhuras e pressionando as duas partes para unir-las completamente.

O controle só funcionará se o conector de segurança estiver conectado corretamente. Nunca use fitas adesivas, cola ou outro meio qualquer para impedir que o conector de segurança se separe.

Esse conector reduz, mas não elimina, o risco de o console ou o computador serem puxados para fora da superfície de apoio. Para reduzir ainda mais esse risco:

- Não permita que ninguém puxe o controle ou o cabo do controle de um modo que movimente o console ou o computador.
- Não permita que os cabos do controle se cruzem ou se enrosquem uns nos outros.

## ATENDIMENTO A CLIENTES MICROSOFT

[www.microsoft.com.br/fale](http://www.microsoft.com.br/fale)

Grande São Paulo: (11) 4706 0900

Demais localidades: 0800 761 7454

Não deixe o console Xbox 360 ou seus acessórios ou este Xbox 360 Controller for Windows com o seu fornecedor para reparos ou serviços, a menos que um representante do atendimento ao cliente Xbox/Microsoft dê instruções nesse sentido.

*Descubra a Diferença*  
Microsoft® Hardware